




kućanaklik

UPUTSTVO


Srpski



ACM-3500-3 TROSTRUJKI ZIDNI PREKIDAČ




Ú!  ^! ] [d^    
(Dajlinski ne ide uz pakovanje)




A: LED-indikator
B: Dugme
C: Sidri ta

D: Klem šrafovi
E: Kleme



[1] Isključite napon

Isključite struju (izvadite osigurače) pre nego što počnete sa montiranjem ovog uređaja.




[2] Dcј Ynjj Ub'ý]WU

Žice predviđene za 220V povežite na sledeći način:

Fazu spoite sa [L] klemenom
Neutralnu žicu spoite sa [N] klemenom.
Zategnite šrafove klemena.


⚠ *CE[ÁcAÁ\^] a} a{[Á áæ Á Aæ] ['áæ Á
oæææ[[• ^ |c h^ Á^ Á ææ\^ |d ã ææ[{ È*



[3] Dcij Ynjj UbYy]WU


Povežite lamu ili uređaje preko dve žice na OUT priključnicu I, II i III.
Zategnite šrafove na klemenima.

⚠️ Takođe, uključite struju pre nego što nastavite sa daljom instalacijom prijemnika.



[4] I _`1 JH'gifi 1


Uključite struju pre nego što nastavite sa daljom instalacijom prijemnika.



[5] A_Hj]fUb~Ya cXUrnUdcj Ynjj Ub~Y


Aktivirajte mod za povezivanje (učenje) tako što će te pritisnuti dugme klemena na kojoj je redaj koji želite da kontrolišete povezan. Lampica će početi polako da blinika.

(i) Ü^oä Áäj !^dæ^ Áç ^} bDí • cæ Áäçäj .
} äd^äj aäfí Á^v ^} ääE



[6] 8 cXY 1j Ub~Y _cXUdf] Ya b]_i


Dok je mod za povezivanje aktivan pritisnite ON dugme na predajniku.



[7] Dclj fXUc `df]a `^bca ^_cXi

Lampica na ugradnom prekidaču će se dva puta uključiti i isključiti u vidu potvrde o primljenom kodu.


① Üçədən ənənəvi şəkildə []a[Á[•^á^ bÁ çədə
`^`^ aÁd[0^ Ád[^{ [^z^ Á[Áæ [a[çæd



6 f]gUb^Y a Ya cf]Y


[8a] 6 f]gUb^Y_ca d`YlbY a Ya cf]Y

- Pritisnite dugme za povezivanje (učenje) i držite sve dok lampica ne počne brzo da blinika (od prilične 8 sekundi)
- Dok je mod za brisanje aktivran pritisnite još jednom dugme za učenje i držite 1 sekundu.



[8b] 6 f]gUbYcXfY Yb] i fY UU

- Pritisnite dugme za aktivaciju moda za učenje.
- Kada lampica počne da blinka pritisnite OFF na određenom predajniku kako bi se memorija za taj predajnik izbrisala.



[9] Dc]j fXU'Vf]gUb'Ua Ya cf]Y

Lampica na ugradnom prekidaču će se dva puta uključiti i isključiti u vidu potvrde o primljenom kodu.

Bezbednosna uputstva

- Nikad ne koristite KucaNaKlik proizvode za bilo koje aplikacije koje mogu da ugroze život osobe ako dođe do kvara uključujući sisteme za održavanje života.
- Ne priklučivati uređaje koji prelaze vrednost od 3500 W.
- Povezivanje neispravne opreme može dovesti do kvara uređaja, strujnog udara, požara.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo izlagati prekomernoj toploti, sunčevoj svetlosti ili vlazi.
- Ne pokušavajte sami da popravite ovaj uređaj, popravku vrše lica specijalno ovlašćena za popravku ovog proizvoda.
- Ne koristite prijemnike u vlažnom okruženju.
- Čistite isključivo suvom krpom.

WIRELESS

- Ovaj uređaj koristi radio talase koje prolaze kroz zid, prozore i vrata. Domet pri optičkoj vidljivosti je maksimalno 75 metara dok u zatvorenom prostoru zavisi od uticaja materijala kao što su staklo, metal i beton. Prosečni domet u zatvorenim prostorijama je oko 30 m.
- Duplo staklo (HR glass) često sadrži i tanak sloj metala. Ovakvo staklo omogućava prolazak svetlosti ali negativno utiče na radio signale. Ako se HR staklo nalazi između predajnika i prijemnika, možete da očekujete značajno smanjenje dometa i kvaliteta signala.
- Ovaj uređaj radi na frekvenciji od 433.92 MHz koji je u skladu sa osnovnim zahtevima R&TTE Directive 1999/5/EC i može se koristiti u svim zemljama članicama EU.



Ovaj proizvod je u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama direktive 1999/5/EC (R&TTE).



Ako je moguće, odložite ovaj uređaj u centar za reciklažu. Ne bacajte ovaj uređaj u đubre.

; Uručuju

- Ovaj uređaj ima dve godine garancije na komponente i/ili fabričke greške od datuma kupovine.
- Sačuvajte račun jer je to jedan od uslova važenja garancije.
- Izbegavajte zloupotrebe i/ili nestručne instalacije čitajući pažljivo ovo uputstvo.
- Sačuvajte ovaj dokument jer sadrži veoma bitne informacije.
- Garancija ne važi u slučaju: kratkog spoja, loše konekcije, preopterećenja, nepravilne upotrebe, popravke od strane vas ili trećeg lica, oštećenja u slučaju udara groma ili fizičkog oštećenja.
- U slučaju kvara uređaj vratite u prodavnicu u kojoj ste ga i kupili, uz proizvod morate posedovati i originalni račun.

5 i Icfg_UdfUj U

Bez predhodne pismene dozvole, reprodukcija i kopiranje su zabranjeni. Sadržaj ovog dokumenta se može promeniti bez predhodne najave. Izmene možete pogledati na sajtu: www.coco-technology.com.