




kućanaklik


U paketu:

1. uHoo senzor za kvalitet vazduha, USB adapter i USB kabl
2. Wi-Fi (802,11 b / g / n @ 2,4 GHz) WPA / WPA2. Mreža od 5 GHz nije podržana.
3. Mobilni telefon sa Android OS verzijom 4.4 i više
4. Instalirajte najnoviju aplikaciju „uHoo“ sa <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uhooair&hl=en>.
5. Isključite VPN vezu na telefonu (ukoliko koristite VPN)
6. Povežite telefon na isti Wi-Fi (na primer, „Moja mreža“) na koji želite da se poveže vaš uHoo




Dodavanje novog uHoo-a na Android-u

1. Prijavite se sa svojim uHoo nalogom. Ako nemate uHoo nalog, idite na „Prijava se“ u gornjem desnom uglu i registrujte se za nalog. Nakon toga dobitiće e-poštu, kliknite na vezu da biste verifikovali i aktivirali svoj nalog.



2. Dodirnite „+“ za dodavanje svog prvog uHoo-a.







kućanaklik



- Povežite svoj uHoo sa bilo kojom utičnicom pomoću priloženog USB adaptera i kabla, potvrđite da je LED lampica na dnu uređaja PLAVA, u suprotnom sledite uputstva na ekranu da biste resetovali svoj uHoo. Uključite dozvolu za lokaciju da biste aplikaciji omogućili da identifikuje ime vaše Wi-Fi mreže



- Potvrđite da li je prikazana Wi-Fi mreža („TP-Link_951A“ u ovom primeru) ona na koju želite da se poveže vaš uHoo uređaj. Ako želite da ga povežete sa drugom Wi-Fi mrežom, dodirnite „Iđi na podešavanja“, povežite telefon sa željenom Wi-Fi mrežom, a zatim se vratite u aplikaciju uHoo.







kućanaklik



5. Idite na Podešavanja > Wi-Fi, povežite telefon sa Wi-Fi mrežom „uHoo _ #####“ (##### predstavlja 12-cifrenu MAC adresu odštampanu na dnu uHoo uređaja). Ako ne možete da pronađete uHoo Wi-Fi mrežu, isključite uređaj i ponovo ga priključite na električnu mrežu.



6. Vratite se u aplikaciju uHoo kada vidite reč „Povezano“ ispod Wi-Fi mreže „uHoo _ #####“ I pojavi se simbol na vrhu telefona. Možete zanemariti upozorenje „Bez interneta“. Sačekajte dok telefon ne završi sa povezivanjem sa uređajem, ovo može potrajati do 45 sekundi.







kućanaklik



7. Unesite svoju Wi-Fi lozinku (ako postoji) i dodirnite „Poveži“. LED lampica uHoo-a postaće ZELENA što znači da je sada povezan na vašu Wi-Fi mrežu. NE ZATVARAJTE APLIKACIJU SADA.



8. Ako posle 9. koraka lampica ostane PLAVA, sledite uputstva na ekranu telefona da biste resetovali uređaj i vratićete se na 5. korak da biste ponovo podešili svoj uHoo.
9. Od vas će možda biti zatraženo da ponovo povežete telefon sa uHoo Wi-Fi mrežom da biste potvrdili status podešavanja. Idite na Podešavanja> Wi-Fi i povežite telefon sa Wi-Fi mrežom „uHoo _ #####“ . Ako „uHoo _ #####“ nije moguće pronaći, osvežavajte Wi-Fi listu dok se ne pojavi. Vratite se u aplikaciju uHoo kada vidite reč „Povezano“. Sačekajte dok telefon ne završi sa povezivanjem sa uređajem, to može potrajati do 45 sekundi.
10. Nakon 9. koraka, vaš uHoo uređaj će se registrovati na uHoo „oblak“. U zavisnosti od konfiguracije vaše Wi-Fi mreže, od vas će biti zatraženo da izaberete region za svoj uHoo.







kućanaklik



11. Popunite osnovne informacije o svom uHoo-u i dodirnite „Nastavi“ da biste dovršili postupak registracije, LED svetlo uHoo-a će se sada ISKLJUČITI. Takođe smo pružili nekoliko animiranih uputstava da objasnimo šta možemo očekivati od uređaja u narednih 48 sati.



12. Aplikacija uHoo će se vratiti na početnu stranicu sa prikazanim uređajem. Sačekajte najmanje 2 minuta pre nego što se osveži aplikacija kako bi prikazali trenutne podatke o kvalitetu vazduha u vašem prostoru. Vaš uređaj za to vreme proverava da li postoji dostupno ažuriranje softvera. Ova stranica se osvežava svakog minuta, tako da nema potrebe da je ručno osvežavate. Takođe možete birati između dva različita dizajna prema vašim željama. Uživajte u svom odličnom vazduhu!





kućanaklik



Napomene:

1. Ako želite da prenestete uHoo u drugu sobu u vašem domu koja koristi istu Wi-Fi mrežu, jednostavno isključite uHoo i uključite ga u drugoj sobi. uHoo će se automatski povezati na vašu mrežu. Ako je potrebno duže vreme za automatsko povezivanje, proverite da li je vaša Wi-Fi mreža dostupna u toj prostoriji.
2. Molimo ostavite da vaš uređaj radi 48 sati neprekidno nakon prvog podešavanja. Tokom prvog očitavanja rezultati će varirati kako biste saznali više o svom okruženju i kako bi se uređaj kalibrirao. Vaša stvarna očitavanja biće dostupna tek nakon 48 sati. Pre toga, očitavanja se zasnivaju na onome što uređaj sazna o vašem okruženju.
3. Za više informacija o tome šta znači boja LED diode na uređaju, pogledajte dokument „Stanje vašeg uHoo“ na <https://uhooair.com/setupguide>